

# HANDLEIDING BRICON + NEDERLAND



**aansluiting:  
splitkabel**



**antennes**

## **gebruik van de Bricon +**

- 1 sluit eerst de BR+ aan op de splitkabel
- 2 display laat zien: reset-antennas
- 3 Na 3 x biep van BR+ gaat rode lampje branden, display BR+ vermeld "connect", dan klok aansluiten op de andere kant van de splitkabel
- 4 BR+ display vermeldt "synchron", klok gaat in "slave" en vermeld "wacht op duif".
- 5 display BR+ geeft nu wisselend info en tijd.



## HANDLEIDING BRICON + NEDERLAND

bij constateren van duiven laat de display van de BR+ wisselend de aankomsttijd en de chipring van de laatst geklokte duif zien

Als de klok is aangesloten laat ook de klok de laatst geklokte duif zien.



Als U de klok heeft afgenomen voor een inkorving of afslag, zullen bij terug aansluiten van de klok de gegevens gesynchroniseerd worden.

BR+ geeft dan enkele pieptonen, op display van BR+ staat "transfer".

### wat betekent:



A01 1 antenne aangesloten/herkend  
T000 0 duiven geklokt in BR+  
( bij aansluiten en na overdracht)



A01 1 antenne aangesloten/herkend  
T004 4 duiven geklokt in BR+



op afslagprint B+ duif geklokt uit BR+

### aandacht voor:

enkel ingemandede duiven worden door B+ aanvaard!