


# Handleiding Bricon Print Emulator BPE(verenigingen)

Voor het printen van de Bricon klokken via de PC in de vereniging.

- Download het gratis programma Print Emulator van onze website [www.briconnederland.nl](http://www.briconnederland.nl)
- Unzip het bestand en plaats een snelkoppeling op het bureaublad van uw PC.



- Sluit dan eerst de USB BPE kabel van Bricon aan op de PC,
- de driver wordt geïnstalleerd, bij deze eerste keer geen andere USB apparaten aansluiten!
- Start dan pas het programma Print Emulator.
- U ziet bovenaan de gevonden compoort



- Sluit nu de Bricon USB kabel aan zoals onderstaande afbeelding.
- Splitkabel op inmandantenne
- BPE kabel ( blokje met rode indicatielampje ) aan de ene zijde op de splitkabel
- Klok kunt U aansluiten op de andere kant van de splitkabel
- USB aansluiting van van de BPE kabel in de PC



- Sluit ook uw printer nu aan op de PC ( geen printer aan inmandantenne!!)
- Als U nu een printopdracht geeft op de klok, wordt deze op de aan uw PC aangesloten printer geprint.